

Настройка роутера ASUS.

1. Вводим данные для поднятия сессии PРоЕ:

ASUS RT-N600RU Выход Перегрузка Русский

Режим работы: **Беспроводной роутер** Версия прошивки: **3.0.0.4.382_51874** SSID: **ASUS_80** App

Подключение Двойной WAN Переключатель портов Переадресация портов DMZ DDNS NAT Passthrough

Интернет - Подключение

RT-N600RU поддерживает несколько типов подключения к WAN (глобальная сеть). Эти виды выбираются из выпадающего меню рядом с WAN тип соединения. Настройка полей различаются в зависимости от типа соединения, выбранного Вами.

Конфигурация настроек Ethernet WAN для RT-N600RU

Основные настройки

Тип WAN-подключения	PPPoE
Включить WAN	☒ Да ☐ Нет
Включить NAT	☒ Да ☐ Нет
Включить UPnP UPnP_FAQ	☒ Да ☐ Нет

Настройка IP-адреса WAN

Получить IP-адрес WAN автоматически	☒ Да ☐ Нет
-------------------------------------	---

Настройка DNS WAN

Подключаться к DNS-серверу автоматически	☒ Да ☐ Нет
--	---

Настройка учетной записи

Имя пользователя	TUM_014476
Пароль	 ☐ Показать пароль

2. Включаем статистический маршрут для LAN-портов:

ASUS RT-N600RU Выход Перегрузка Русский

Режим работы: **Беспроводной роутер** Версия прошивки: **3.0.0.4.382_51874** SSID: **ASUS_80** App

LAN IP DHCP-сервер Маршруты IPTV

Локальная сеть - Маршруты

Эта функция позволяет добавлять в RT-N600RU правила маршрутизации. Эта функция полезна при подключении нескольких маршрутизаторов помимо RT-N600RU для совместного использования одного подключения к Интернету.

Основные настройки

Включить статические маршруты	☒ Да ☐ Нет
-------------------------------	---

Список статических маршрутов (Максимум : 32)

IP-адрес сети или хоста	Сетевая маска	Шлюз	Метрика	Интерфейс	Добавить / Удалить
				LAN	+
1.0.0.1	255.255.255.252	1.0.0.2	1	LAN	-

Применить

3. Включаем IGMP Proxy:

ASUS RT-N600RU

Выход | Перегрузка | Русский

Режим работы: **Беспроводной роутер** | Версия прошивки: **3.0.0.4.382_51874** | SSID: **ASUS_80** | App |

LAN IP | DHCP-сервер | Маршруты | **IPTV**

Локальная сеть - IPTV

Для просмотра IPTV порт WAN должен быть подключен к сети Интернет. Пожалуйста, перейдите в [WAN - Dual Wan](#) для подтверждения, что порт WAN назначен первичным WAN.

LAN порт	
Выберите профиль провайдера	отсутствует
Выбор порта IPTV STB	отсутствует

Специальные приложения	
Использовать маршруты DHCP	microsoft
Включить многоадресную маршрутизацию (IGMP Proxy)	Включить (This feature only works on Primary WAN)
UDP-прокси (Udpxy)	0

Применить

4. Параметры WiFi:

ASUS RT-N600RU

Выход | Перегрузка | Русский

Режим работы: **Беспроводной роутер** | Версия прошивки: **3.0.0.4.382_51874** | SSID: **ASUS_80** | App |

Общие | WPS | WDS | Фильтр MAC адресов беспроводной сети | Настройка RADIUS | Профессионально

Беспроводная сеть - Общие

Установка беспроводного соединения зависит от информации ниже

Имя сети (SSID)	ASUS_80
Скрыть SSID	☒ Да ☐ Нет
Режим беспроводной сети	N only ☐ b/g Защита
Ширина канала	20/40 MHz
Канал	АВТО Current control channel: 6
Расширенный канал	АВТО
Метод проверки подлинности	WPA2-Personal
Шифрование WPA	AES
Предварительный ключ WPA	Legend_4729
Интервал ротации сетевых ключей	3600

Применить